

Instrucciones de FlakeBuster

Instalación:

- 1 / Atornillar el tubo en la parte delantera de la pistola,
- 2 / Atornillar el regulador de presión y conector rápido de la pistola usando cinta de teflón,
- 3 / Aserrar el tubo grande con una longitud adecuada para la botella de 250 ml o 125 (el tubo debe ser sumergido en los purpurinas hasta el fondo del frasco). El tubo debe ser aserrada transversalmente
- 4/ Atornillar el tubo grande en la pistola.
- 5/ Empuje el frasco, hasta que este último se mantiene firmemente en su posición.

Utilizar:

- 1/ Llenar la botella con purpurina (al menos el 30% del volumen)
- 2/ Empuje el frasco hasta que quede bien firmemente por encima.
- 3/ Verificar que el orificio de entrada de aire en la parte superior de la botella no esté obstruido
- 4/ Conectar la pistola con el sistema de aire comprimido
- 5/ Ajustar la presión de aire de 1 a 3 bar.
- 6/ Proyectar los polvos en las superficies recién pintadas / barnizadas

Precauciones:

- ! Lleve protección ocular y respiradores.
! No dirigir los chorros hacia los ojos

